

FILTRE ANTI IMPURETE

Réf: FIF



Pour abattants wc japonais :

- ✧ EMOTION
- ✧ SEDUCTION
- ✧ INSPIRATION
- ✧ PRIVILEGE
- ✧ START
- ✧ FRESH
- ✧ EVIDENCE

Rappel - entrée à l'arrivée du filtre : max 3 bars et température eau de 4°C à 40 ° C...Sinon fermer arrivée d'eau entre chaque utilisation.



Veiller à couper votre arrivée d'eau AVANT toute manipulation


Étape 1 : Couper le tuyau d'alimentation d'eau, comme sur l'image ci-contre



Étape 2 : Dévisser les écrous situés aux extrémités du filtre et insérer le tuyau d'eau dans un des écrous



Étape 3 : Une flèche dessinée sur le filtre indique le sens de circulation de l'eau. Votre filtre sera correctement installé si la pointe de la flèche est dirigée vers votre abattant wc japonais



Étape 4 : Enfoncer le tuyau jusqu'à la butée sur une extrémité du filtre. Visser l'écrou jusqu'au bout.



Étape 4 : Enfoncer l'autre partie du tuyau jusqu'à la butée sur l'autre extrémité du filtre. Visser l'écrou jusqu'au bout.



Étape 5 : Ouvrez doucement le robinet d'eau et vérifiez que l'étanchéité est bien faite.